

MANUAL DE FUNCIONAMENTO INV- 33

1. Menu Principal

1.1 Tempo de Operação de Uma Seção:

Este tempo irá marcar o tempo de duração de uma seção. Para alterar este tempo é necessário entrar com uma senha, cuja mesma pode ser alterada.

Alterando o Tempo da Seção:

Para alterar o tempo pressiona-se a tecla ENTER dentro do menu principal, o display indicará S-00, usando as teclas + e - coloca-se a senha (a senha sempre será 12) e pressiona-se novamente a tecla ENTER para confirmar. Após o display deverá indicar t-10 (significa tempo igual 10 min), aparecendo este código significa que o tempo está pronto para ser alterado. Para alterar o tempo pressiona-se a tecla + para aumentar o tempo e - para diminuir o tempo. O tempo máximo é de 30 minutos e o mínimo 01 minuto. Após colocar o tempo desejado da operação confirma-se com a tecla ENTER.

Alterando a senha:

Para alterar a senha, pressiona-se no menu principal a tecla ENTER, aparecerá o seguinte código S-00 digitar a senha correta e pressionar novamente a tecla ENTER por 01 segundo e ele indicará no display o cód P-12, com as teclas + e - pode-se alterar a senha conforme for desejada. Após isto basta confirmar novamente a senha pressionando a tecla ENTER. Caso não souber a senha pode-se ter acesso a mesma pressionando a tecla ENTER quando aparecer no display S-00 pressione simultaneamente as teclas + e - e logo em seguida ENTER aparecerá no display P-12, após escolher nova senha basta confirmar com um ENTER.

2. Menu de Operação:

Para entrar no menu de operação, liga-se o aparelho pressionando simultaneamente as teclas ENTER, + e - e o aparelho entrará no menu de operação

2.1 Tempo em Horas de Funcionamento do Aparelho. (0.000)

Este tempo será indicado com o cód. 0.000 que significará horas de uso do aparelho. O tempo poderá ser alterado usando as teclas + e - , teclando ENTER pula para a próxima função.

2.2 Total de Sessões realizadas (A. 000)

Esta função será indicada pelo cód. A.000. Cada sessão realizada pelo aparelho acima de 02 minutos, ficará armazenada. Esta marcação poderá ser alterada pressionando as teclas + e -. Teclando ENTER pula para a próxima função.

2.3 Total de Horas das Lâmpadas (L.000)

Esta função irá controlar o tempo de vida útil das lâmpadas. Toda vez que o aparelho entrar em operação com as lâmpadas tendo tempo de uso ultrapassado à 800 horas irá indicar no display (L-UP Lâmpadas acima). Esta marcação poderá ser alterada pressionando as teclas + e -. Teclando ENTER pula para próxima função.

2.4 Voltagem da Rede (V.220)

Esta função irá controlar a tensão da rede. Quando o aparelho entrar em operação com a tensão da rede estando acima de 230V ou abaixo de 200V o aparelho irá avisar com os códigos V-UP ou V-dn.

V-Up - Tensão da Rede Acima

V-dn - Tensão da Rede Abaixo.

Teclando ENTER pula para próxima função.

2.5 Lâmpadas com mais 800 horas de Uso (^ 000)

Esta função irá controlar quantas vezes o aparelho entrou em operação, com as lâmpadas vencidas. Para zerar a marcação pressiona-se simultaneamente as teclas + e -. Teclando enter pula para a próxima função.

2.6 Super Voltagem (-000)

Esta função irá controlar quantas vezes o aparelho entrou em operação com a tensão acima de 230V. Para zerar esta marcação pressiona-se simultaneamente as teclas + e -. Teclando ENTER pula para a próxima função.

2.7 Sub Voltagem (_ 000)

Esta função irá controlar quantas vezes o aparelho entrou em operação com a tensão abaixo de 200V. Para zerar esta marcação pressiona-se simultaneamente as teclas + e -. Para sair do menu de operação e voltar para o menu principal é só aguardar 01 minuto sem tocar nas teclas, ou teclar Star/Stop

3. Funcionamento do Aparelho

Após programado o tempo desejado da sessão é só teclar ENTER para dar início, se houver necessidade de interromper a sessão sem cancelar o tempo é só usar os opcionais Pare e Siga. O aparelho também oferece os recursos de ativar ou não as lâmpadas faciais e ligar ou não os ventiladores dos pés.

Após o final da sessão o aparelho avisará com três sinais sonoros voltando para o tempo programado no início da sessão, será necessário esperar um tempo de 05 minutos para iniciar outra sessão, neste tempo o aparelho estará resfriando as lâmpadas.